

MK1

Sin conexión a internet

 Desactivar los datos del teléfono así como la conexión automática a otras redes Wi-Fi.

Encendido

1. Encender el proyector con el mando a distancia.
2. Conectar la tablet / ordenador / smartphone a la WiFi del proyector:
 - **Red: MK#_Service**
 - **Contraseña: MK_Service**
3. Abrir un navegador web y entrar la siguiente URL:
 - **192.168.12.1/control**
4. Ir a la sección “Playlists” y seleccionar un contenido para reproducir.

Apagado

1. Desde el tablet, ir a: **Menú → Settings → Standby.**
2. Apagar el proyector con el mando a distancia.
3. Quitar la corriente solo si el proyector se va a mover de sala.