

 Desactivar les dades del telèfon així com la connexió automàtica a altres xarxes Wi-Fi.

Encès

1. Encendre el projector amb el comandament a distància.
2. Connectar la tauleta / ordinador / smartphone a la WiFi del projector:
 - **Xarxa: MK#_Service**
 - **Contrassenya: MK_Service**
3. Obrir un navegador web i introduir la següent URL:
 - **192.168.12.1**
4. Anar a la secció “Playlists” i seleccionar un contingut per reproduir.

Apagat

1. Des de la tablet, anar a: **Menú → Settings → Standby.**
2. Apagar el projector amb el comandament a distància.
3. Desconnecteu la corrent només si el projector s'ha de moure de sala. Abans de desconnectar la corrent, espereu 3 minuts des de l'apagada del projector.