

# MK1 guía de uso

## Encendido

1. Encender el proyector con el mando a distancia.
2. Conectar la tablet / ordenador / smartphone a la WiFi del proyector:
  - **Red: MK#**
  - **Contraseña: broomxnet**
3. Abrir un navegador web y entrar la siguiente URL:
  - <http://broomx.control>
4. Ir a la sección “Sessions” y seleccionar un contenido para reproducir.

## Apagado

1. Detener el contenido que se está reproduciendo, o ir a: **Menú → Settings → Standby**.
2. Apagar el proyector con el mando a distancia.
3. Quitar la corriente solo si el proyector se va a mover de sala.



Si falla la conexión, desactivar los datos del teléfono así como la conexión automática a otras redes Wi-Fi.