

MK1 guía de uso

Encendido

1. Encender el proyector con el mando a distancia.
2. Conectar la tablet / ordenador / smartphone a la WiFi del proyector:
 - **Red:** MK#
 - **Contraseña:** broomxnet
3. Abrir un navegador web y entrar la siguiente URL:
 - <http://broomx.control> o <http://192.168.12.1>
4. Seleccionar un contenido para reproducir.

Apagado

1. Detener el contenido que se está reproduciendo, o ir a: Menú → Settings → Standby.
2. Apagar el proyector con el mando a distancia.
3. Quitar la corriente solo si el proyector se va a mover de sala.



Si falla la conexión, desactivar los datos del teléfono así como la conexión automática a otras redes Wi-Fi.