

# MK2

## Sense connexió a internet

Els dispositius MK requereixen una connexió a internet per poder gaudir de la plataforma Broomx. En casos excepcionals en què no es pugui establir una connexió a internet, es pot realitzar un control bàsic del dispositiu MK mitjançant la xarxa local. Aquest mode de connexió només permet reproduir vídeos 360° prèviament afegits a una Playlist i descarregats al dispositiu MK creant un Programa. No es podrà accedir a les aplicacions interactives, la gestió dels continguts i usuaris, ni a la recopilació de dades.

 Desactivar les dades del telèfon així com la connexió automàtica a altres xarxes Wi-Fi.

### Encès

1. Encendre el projector amb el comandament a distància.
2. Connectar la tauleta / ordinador / smartphone a la WiFi del projector:
  - **Xarxa: MK#\_Service**
  - **Contrassenya: MK\_Service**
3. Obrir un navegador web i introduir la següent URL:
  - **192.168.12.1/control**
4. Anar a la secció “Playlists” i seleccionar un contingut per reproduir.

### Apagat

1. Des de la tablet, anar a: **Menú → Settings → Standby.**
2. Apagar el projector amb el comandament a distància.
3. Desconnecteu la corrent només si el projector s'ha de moure de sala. Abans de desconnectar la corrent, espereu 3 minuts des de l'apagada del projector.