

# MK2

## Sin conexión a internet

Los dispositivos MK requieren de una conexión a internet para poder disfrutar de la Plataforma Broomx. En casos excepcionales en los cuales no se puede lograr una conexión a internet, un control básico del dispositivo MK se puede realizar por red local. Este modo de conexión sólo permite reproducir videos 360° previamente añadidos a una Playlist y descargados al dispositivo MK creando un Programa. No se podrán acceder a las aplicaciones interactivas, la gestión de los contenidos y usuarios, ni la colección de datos.

 Desactivar los datos del teléfono así cómo la conexión automática a otras redes Wi-Fi.

### Encendido

1. Encender el proyector con el mando a distancia.
2. Conectar la tablet / ordenador / smartphone a la WiFi del proyector:
  - **Red: MK#\_Service**
  - **Contraseña: MK\_Service**
3. Abrir un navegador web y entrar la siguiente URL:
  - **192.168.12.1/control**
4. Ir a la sección “Playlists” y seleccionar un contenido para reproducir.

### Apagado

1. Desde el tablet, ir a: **Menú → Settings → Standby.**
2. Apagar el proyector con el mando a distancia.
3. Quitar la corriente solo si el proyector se va a mover de sala.  
Antes de quitar la corriente, esperar 3 minutos desde el apagado del proyector.